

Никобенд



Лента-герметик **NICOBAND** - это удобный способ герметизации различных трещин и стыков. Применяется также для изоляции примыканий, ремонта кровельных покрытий крыш и водосточных систем. Специальная УФ защита ленты-герметика увеличивает срок ее эксплуатации вне помещений, а ассортимент цветовых решений подойдет под любую кровлю.



Почему Да?



Надежно защищена от УФ излучения

Герметизирующий битумный слой ленты **НИКОБЕНД** защищен от УФ лучей алюминиевым покрытием. Это дает возможность без ограничений применять ленту вне помещений.



Простая в применении и долговечная

Лента-герметик **НИКОБЕНД** в применении очень проста и не требует специальных навыков. Благодаря слою битумно-полимерного вяжущего специального состава великолепно выполняет функции герметизации на протяжении всего срока службы (10 лет).



Цветовая гамма покрытия

Цветовая гамма ленты разработана с учетом наиболее распространенных оттенков кровельных покрытий (в том числе металлизированного). Позволяет выполнить ремонт или превентивную гидроизоляцию в тон основной поверхности, не нарушая внешнего вида.



Безупречная приклейка к различным поверхностям

Нижняя самоклеющаяся поверхность обеспечивает безупречную и качественную приклейку к различным поверхностям: металл, шифер, дерево, пластик, штукатурка, бетон, стекло и др.

Цветовая гамма



Размеры ленты

ширина, см	5 см	7,5 см	10 см	15 см	20 см	30 см
длина, м						

Применение

Ремонт фальцевой кровли



Ремонт водосточных систем



Герметизация стыков

3 м	•	•	•	•		
10 м		•	•	•	•	•

Способ применения

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Отрежьте ленту необходимой длины, удалите защитную пленку, наклейте ленту на нужный участок и плотно ее прижмите. Если температура ниже +5 °C, необходимо выдержать **НИКОБЕНД** при комнатной температуре не менее 12 часов. Применение материала при минусовой температуре требует дополнительного подогрева поверхности. Не рекомендуется применять ленту на поверхностях с углом наклона > 55° и рабочей температурой выше 80°C.



1. Очистить и обезжирить



2. Измерить и отрезать



3. Снять пленку



4. Уложить и прижать



Герметизация и ремонт примыканий

