



Укладка ПВХ-покрытий. Хранение и уход

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПВХ напольные покрытия предназначены исключительно для использования внутри помещений. При выборе наиболее подходящего напольного покрытия из предложенных продуктов учитывайте нагрузку помещения.

Перед укладкой напольного покрытия убедитесь, что выбранный вами продукт имеет соответствующий вид, рисунок и цвет. В то же время обратите внимание на любые дефекты или повреждения продукта.

Внимание! Затраты на напольные покрытия, укладка которых была выполнена, несмотря на очевидные дефекты, не возмещаются.

ХРАНЕНИЕ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ПВХ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПВХ напольные покрытия должны храниться в помещениях, защищенных от внешних погодных условий. Складское помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. ПВХ напольные покрытия могут пожелтеть при воздействии на них дымовых газов, образующихся при сжигании газа или нефти, поэтому необходимо убедиться, что помещение, отведенное для хранения напольных покрытий, не подвергается воздействию таких газов.

Температура хранения на складе должна быть от 0° С до +30° С.

Хранить покрытия необходимо горизонтально в один ряд по высоте срезом по краю рулона в верхней четверти окружности.

УКЛАДКА

Укладка виниловых ПВХ напольных покрытий легче, чем любого другого напольного покрытия. Однако она требует определенных навыков в подготовке поверхности пола для укладки, в раскладке, обрезке линолеума и его приклеивании. Безусловно, лучше доверить укладку специалистам, имеющим сертификат на проведение данного вида

отделочных работ, но если вы хотите сделать это самостоятельно, то необходимо соблюдать нижеперечисленные правила и рекомендации.

Для укладки вам понадобятся следующие инструменты: металлическая линейка или рулетка, нож, клей для напольных ПВХ-покрытий, шпатель (для толстых покрытий) или валик/кисть для клея (для тонких покрытий), клей для сварки швов (если предполагается «стыковка» двух и более кусков материала), специальный клей для ПВХ-покрытий.

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Идеальным основанием является наливной пол или выровненная бетонная стяжка. Допустима укладка линолеума на ровный (без существенных перепадов по высоте) дощатый пол, на который сверху уложены листы ДВП или высококачественной фанеры 6 мм, прибитые с шагом 15 см, при этом листы фанеры нельзя олифить или красить.

За двое суток до укладки нужно расстелить линолеум в помещении с комнатной температурой (+15° С и выше). Нельзя стелить новое покрытие на старое. Нельзя укладывать линолеум непосредственно на асфальтовые или битумные полы. Нельзя использовать прокладочные покрытия и утеплители!

2. ИЗМЕРЕНИЕ

Нужно измерить максимальную ширину и длину поверхности пола в помещении, включая ниши и дверные проемы. Чтобы избежать швов, необходимо выбрать подходящую максимальную ширину рулона. При использовании нескольких кусков необходимо учитывать рисунок. **Чтобы оттенки рисунка отличались как можно меньше, необходимо брать куски из одного рулона или одной партии.**

3. РАСПАКОВКА

Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже +15° С. При транспортировке линолеума при температуре от 0° С до +10° С распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0° С – не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение.

4. ПОДГОНКА

При подгонке линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он непосредственно прилегал к стене. Если стена неровная, то покрытие укладывают внахлест.

5. ТОЧНАЯ ОБРЕЗКА КРОМКИ

Внимание! До начала прирезки материала зафиксируйте полотно отрезками двухстороннего скотча для предотвращения смещений.

Прирезка углов и выступов. Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,3-0,5 см отрезок) «крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения разрывов) и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу), пока материал не ляжет точно в угол.

Окончательный отрез. Чтобы точно обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой к стене, затем прочертить кольцом ножниц по месту сгиба линолеума и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной линейкой или шпателем. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене. Чтобы не произошло выгибания линолеума, необходимо оставлять зазор в 5-10 мм у каждой стены.

Внимание! Делайте окончательную прирезку постепенно. Лишний материал всегда можно отрезать, а недостаток восстановить невозможно!

6. СОГЛАСОВАНИЕ РИСУНКА И СТЫКОВКА ШВОВ

Для того чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края внахлест один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения кусков тяжелым предметом и по металлической линейке прорезать швы сразу через два слоя. Потом останется только удалить обрезки. Для того чтобы оттенки рисунка стыкуемых отрезков линолеума отличались как можно меньше, необходимо при раскладке стыковать конец одного среза с началом другого, т.е. укладывать срезы по их расположению в рулоне.

7. ПРИКЛЕИВАНИЕ

Чтобы ваш линолеум служил долго, **необходимо полностью приклеивать линолеум** к основанию независимо от площади помещения в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87.

Для этого нужно:

- аккуратно отогнуть одну треть покрытия и нанести на основание (пол) клей валиком, кистью или шпателем, следуя инструкции производителя клея;
- медленно раскатывая, положить покрытие на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырей, и оставив необходимый зазор до стены;
- провести по поверхности линолеума чистым валиком (прижимая его) для ровного и равномерного приклеивания;
- аккуратно повторить все действия, постепенно разматывая оставшееся полотно.

ПРИ УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ СО ШВОМ НЕОБХОДИМО:

- завернув одно полотно, нанести клей на основание (от середины к краю) и распределить его равномерно по поверхности шпателем или кистью;
- положить линолеум и валиком для укатки прокатать всю поверхность пола, кроме стыка (от середины к краю);

Укладка ПВХ-покрытий. Хранение и уход

– аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно проверив совмещение рисунка. Края полотна закройте плинтусом. Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре не менее +15° С и влажности воздуха 70% и менее.

8. УКЛАДКА В СЛУЧАЕ ПОЛА С ОБОГРЕВОМ

Система обогрева полов должна быть выключена за 48 часов до укладки напольного покрытия, а также еще 48 часов после укладки напольного ПВХ-покрытия. Затем следует постепенно повышать температуру на несколько градусов в день, до тех пор пока не будет достигнута необходимая температура, которая на стыке напольного покрытия и основания не должна превышать +27° С.

Примечание: Тепловое сопротивление ПВХ напольных покрытий IDEAL колеблется от 0,01 м² к/Вт до 0,04 м² к/Вт.

9. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ

При «холодной сварке» швов края двух свариваемых кусков сплавляются между собой, благодаря чему стыки визуально незаметны. Для «сварки» используют клей в специальном тюбике – иглообразный наконечник тюбика вставляют в стык и медленно продвигают вдоль швов, чтобы состав проник на всю глубину. Подробная инструкция по «холодной сварке» приведена на упаковке самого клея.

УХОД ЗА ВИНИЛОВЫМИ НАПОЛЬНЫМИ ПВХ-ПОКРЫТИЯМИ

Для чистки линолеума НЕЛЬЗЯ применять:

- средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок);
- растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители, жидкость для снятия лака);
- универсальные чистящие и моющие средства, средства для мытья посуды.

Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его внешний вид.

Современные технологии производства обеспечивают надежную защиту от проникновения обычной грязи внутрь линолеума коллекции с дополнительным защитным слоем **PU GUARD PROTECTION**.

Для предотвращения деформации линолеума используйте специальные подставки или насадки для ножек бытовых приборов и мебели, а при их перемещении подкладывайте под них куски толстого картона или войлока.



Сопутствующие материалы



Клей для бытовых и полукommerческих напольных покрытий из ПВХ и текстиля

Клей для коммерческих напольных покрытий из ПВХ и текстиля

Назначение	бытовые и полукommerческие ПВХ-покрытия, а также ковровлин на ворсовой, тканой или вспененной основе	гетеро- и гомогенные коммерческие ПВХ-покрытия, а также ковровлин на ворсовой, тканой или вспененной основе
Основа клея	водно-полимерная дисперсия со смолами	
Растворитель/разбавитель	вода	
Основание для укладки	основания, впитывающие воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой	
Рекомендуемый шпатель	зубчатый шпатель А2 или В1 (для ПВХ-покрытий) и В2 для ковровых покрытий	
Расход	340-360 г/м ² , в зависимости от основы	
Открытое время	не более 15-20 мин в зависимости от температуры и влажности в помещении, а также от пористости основания	
Морозостойкость	5 циклов замораживания и оттаивания, не рекомендуется хранить в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре	
Условия хранения	при температуре 5-25° С	
Срок хранения	24 месяца в оригинальной заводской упаковке	
Фасовка	1,3 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг	4 кг; 7 кг; 14 кг
Наличие опасных веществ	не содержит	

Применяемость клея для гибких напольных покрытий Ideal

Тип	Коллекции Ideal	Клей для бытовых и полукommerческих покрытий	Клей для коммерческих покрытий
Бытовой линолеум на вспененной основе	Sunrise, Voyage, Cottage, Shine, Record	Рекомендован	Рекомендован
Бытовой линолеум на текстильной основе	Glory, Ultra, Stars, Family	Рекомендован	Рекомендован
Полукommerческий линолеум	Paradox, Start, Mystery, Stream Pro, Strike	Допустим	Рекомендован
Коммерческий линолеум	Office	Допустим	Рекомендован