


## Порядок установки кассетных потолков с закрытой подвесной системой



1. Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.
2. Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите настенный уголок.
3. Для крепления направляющих к потолочному перекрытию произведите разметку центров отверстий под дюбели или анкеры. Если у стены устанавливается кассета размерами 300x300 мм, ось первой от стены направляющей должна располагаться от стены на расстоянии 302...305 мм. Если используется кассета 600x600 мм – то расстояние от стены до оси направляющей должно быть 602...605 мм соответственно.
4. С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность направляющих с верхней поверхностью горизонтальной полки настенных уголков.
5. После закрепления направляющих можно приступить к монтажу кассет. При монтаже кассеты в направляющую закрытой или комбинированной системы аккуратно нажимают на её край (ребро) до её защёлкивания в центральном пазу направляющей.