

Поместите панели DPI в помещение, где планируется их установка. Уложите вдоль края (2440 мм) и отодвиньте от стены, используя прокладки в качестве распорок между панелями. Таким образом, обеспечивается доступ воздуха к каждой из четырех сторон. Панели следует выдержать 24 часа перед наземной установкой, и 48 часов перед установкой ниже уровня земли.

Для установки на внутренние стены над уровнем земли:

- Панели 1/4" (6 мм) или 3/16" могут накладываться на рейки обрешетки с промежутком 16", стоечные профили с промежутком 16" или непосредственно на сплошные стены.
- Перфорированные панели 3/16" рекомендуется устанавливать поверх реек обрешетки.
- Панели 1/8"(3 мм) рекомендуется устанавливать только на сплошные стены, а не на рейки обрешетки или стоечные профили. Если на панели DPI нанесен рисунок, убедитесь в том, что этот рисунок на всех панелях направлен в одну и ту же сторону (цветы выровнены, темные полосы находятся слева и т.д.).

Установка выше уровня земли: Оставьте 1/16" (1,5 мм) между панелями слева и справа (вдоль края 2440 мм). Также оставьте 1/8" (3 мм) сверху и снизу панелей.

Ниже уровня земли: Оставьте 1/16" (1,5 мм) справа и слева от панелей (вдоль края 2440 мм). Также оставьте зазор в 1/4" (6 мм) сверху и снизу панелей.

Всегда начинайте установку с угла. Разместите отвесы на стене, при необходимости используя разметочный инструмент и обрамление для того, чтобы край панели совместился с отвесом. Чтобы поверхность меньше крошилась, распиливайте панели мелкозубой ручной пилой, располагая их при этом лицевой стороной вверх, либо мощной мелкозубой ножовочной пилой или циркулярной пилой, располагая панели лицевой стороной вниз.

Производя резку вокруг распределительных ящиков, отключите питание и откройте предохранительный щиток. Обведите ящик мелом по краям и аккуратно поместите панель в надлежащее место. Плотно прижмите панель по всей поверхности площади коробки, чтобы на оборотной стороне панели отпечаталась нанесенная мелом схема.

Проделайте механическим перфоратором маленькие отверстия внутри угла схемы (сверлите с обратной стороны панели), затем

используйте для разрезания пилу. Отверстие может иметь припуск до 1/4" (6 мм) и оставаться под щитком переключателей.

Используйте только подходящее клеящее вещество в баллончиках на основе растворителя для обшивки панелей или строительных работ, руководствуясь инструкциями производителя.

- Для установки на сплошную стену: Около 1" от кромки панели, выдавливая полоску клеящего вещества размером 1/4" (6мм) по периметру панели.
- Для установки на стоечные профили или рейки обрешетки: выдавите полоску клеящего вещества размером 1/4" (6мм) непосредственно на стоечные профили/рейки обрешетки.

Для более качественной установки панелей с рельефной поверхностью или с текстурой «под древесину» комбинируйте склеивание и прибивание гвоздями.

Используйте прокладки на высоте пола (чтобы выровнять панель и предусмотреть требуемый зазор у основания панели). Аккуратно установите панель на место и продолжайте следовать инструкциям производителя клеящего вещества.

После установки панелей при необходимости их можно очистить водой с мягким мыльным раствором. Не используйте абразивные вещества для чистки ваших новых стеновых панелей.