

Техническая информация

Обои Стеклотканевые Рогожка средняя

Отделочный материал для декорации стен и потолков.



Область применения:

Стеклообои –представляют собой отделочный материал для декорации стен и потолков. Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Стеклообои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. Благодаря особенностям используемого сырья препятствует образованию грибка и плесени. Просты в использовании, легко клеятся. Можно окрашивать неограниченное число раз. Слабогорючий, не выделяет ядовитых веществ, с малой дымообразующей способностью. Могут использоваться как самостоятельное декоративное покрытие под окраску.

Технические данные:

Ширина обоев: 1 м
 Длина обоев: 25 м
 Плотность: 110 г/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью *PUFAS Средства для удаления обоев*. Трещины и дыры зашпаклевать, используя *PUFAS Шпаклёвочную массу для внутренних работ*.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать *PUFAS AG Грунтовкой Универсальная для внутренних и наружных работ*.

Дождаться полного высыхания . После этого можно приступать к наклеиванию Стеклообоев.

Применение:

Наклеивание стеклообоев рекомендуется проводить при температуре не ниже 18 и не выше 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 70 %. Соблюдать рекомендованные режимы температуры и влажности необходимо для того, чтобы процесс высыхания клея проходил равномерно. В противном случае, возможно появление воздушных пузырей в тех местах, где клей высохнет быстрее. При наклеивании и высыхании полотен не допускайте сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность холста – это также обеспечит равномерность высыхания клея. При наклеивании надо использовать специальный клей для стеклообоев PUFAS Стеклообойный, т.к. именно этот клей гарантирует высокое качество приклеивания стеклообоев.

Стеклообои нужно наклеивать встык.

Метод наклеивания стеклообоев встык.

Такой способ применяется при наклеивании больших прямолинейных площадей. Для этого следует нанести клей на подготовленную поверхность и наклеить полотно стеклообоев (в зависимости от того, на какую поверхность Вы клеите стеклообои – потолок или стена – Вы можете применять или не применять отвес). Следующее полотно приклеивайте встык к первому, не допуская нахлёста края второго полотна на первое.

Нанесите клей на участок поверхности по размеру первого полотна, тщательно пригладьте полотно, избегая края, к которому Вы будете стыковать второе полотно.

Хранение:

Срок годности неограничен.

Расфасовка:

30 штук в коробке.

Номер артикула:

110 г/м² · 071791000