

„LIBRA” sp. z o.o.  
ul. Pieszycka 3  
58-200 Dzierżoniów  
tel. 074/646-51-00, fax 074/646-51-01  
NIP: 1447185437, Reg. 891128310

 PREZES ZARZĄDU  
  
Leszek Kruszewski

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ И ПЛАСТИКА

*Клей для холодного сплавления всех типов ПВХ (АБС-пластика,  
твердого полистирола, полиэстера, полиуретана и пр.)  
Сплавление швов пластичных покрытий для пола из ПВХ,  
линолеума.*

КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ И ПЛАСТИКА предназначен для **сплавления** швов изделий из твердого **ПВХ** (канализационные трубы, водопроводные трубы для холодной и горячей воды, воздухопроводов, профилей дверных и оконных рам), швов покрытий пола из ПВХ, плинтусов из ПВХ с покрытием и стен из ПВХ, имеющих щели от 0,5 мм до 4 мм, для упрочнения швов текстильных покрытий на основе ПВХ (типа «ковролин») -, ABS-пластика и других твердых пластиков. Для склеивания швов **линолеума** из ПВХ на вспененной основе. Потребитель имеет возможность оптимального водонепроницаемого сплавления любых швов ПВХ, хорошо или плохо порезанных.

- ⌚ Время работы: 5-10 минут
- ⌚ Время полного отверждения: 24 часа при 20°C, для ПВХ труб 48 часов
- ⌚ Высыхание до отлипа: 30 мин
- ⌚ Полная полимеризация 24 часа при 20°

Цвет: бесцветный

### **Преимущества сплавленного шва:**

Водонепроницаемый (защищен от проникания воды), защищен от пыли и загрязнения, надежный на период многих лет. Предотвращает усадку и отторговывание шва в зоне стыка. Сплавленный шов оптически почти невидим.

**Дополнительное назначение:** Ремонт корпусов бытовой техники и ручных электроинструментов, изготовленных из АБС-пластика.

**Расход:** 100 мл достаточно для сплавления приблизительно 45-50 погонных метров шва.

### **Инструкция по применению:**

**Подготовка:** Зона шва должна быть свободна от грязи и пыли. Перед использованием хорошо взболтать тубик. С целью достижения эффективного перемешивания жидкости для сплавления, приоткрыть крышку тубика путем одного поворота и слегка сжать тубик по бокам чуть выше нижней складки для увеличения объема. Закрыть крышку и повторно взболтать тубик.

### **Метод использования:**

1. Тубик держать отверстием вверх и открыть крышку. При этом держать тампон под наконечником для удаления избыточно вытекающей жидкости.
2. Взять тубик в руки так, чтобы указательный палец одной руки лежал на наконечнике, а тубик придерживался другой рукой.
3. Убрать тампон и установить наконечник вдоль шва под углом 45 градусов. Вдавить указательным пальцем наконечник в шов. Плавным движением провести наконечником по шву и при этом легким сжатием тубика регулировать количество вытекающей жидкости. Зона шва должна равномерно смачиваться на размер около 4 мм. Не стирать жидкость для сплавления, она должна испариться. Разбухшие места в зоне шва исчезнут через 45-60 мин.

4. После каждой рабочей операции немедленно закрывать тубик, с тем, чтобы предотвратить засыхание жидкости и образование пробки в наконечнике.

Стыки между стеной и покрытием пола может быть закрыт плинтусом из ПВХ, который сплавляется с покрытием из ПВХ для обеспечения герметичности и водонепроницаемости. Через 2-2,5 часа шов затвердевает, на шов можно осторожно наступать. Полная полимеризация достигается через 48 часа. В течение периода полной полимеризации шов не подвергать полной нагрузке.

#### **Примечания по технике безопасности:**

- ⌚ Очень горюч. Токсичен. Пары раздражают слизистые дыхания и глаз.
- ⌚ Не вдыхать. Следите за тем, чтобы средство не попало в глаза и на кожу. Не ставить вблизи открытого огня, не курить. Хорошо проветривать помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в прохладном, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.
- ⌚ При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством холодной воды. При симптомах, которые явно являются результатом продолжительного вдыхания паров или попадания продукции на кожу и в глаза, незамедлительно обратитесь к врачу.

Цвет: бесцветный.

**ХРАНЕНИЕ:** 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. В сухом прохладном месте.

**Производитель:** Libra sp.z.o.o., ул.Пешыцка 3, 58-200 Дзержонюв, Польша

**„LIBRA” sp. z o.o.**

ul. Pieszycska 3

58-200 Dzierżonów

tel. 074/646-51-00 fax 074/646-51-02

NIP 666-1699-997, REG. 891128810